取扱説明書

Bearmax

5.1ch DVDホームシアターシステム

商品型番：HT-2018

（エッチ・ティー）



お買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

株式会社 クマザキエイム

もくじ

ご使用になるまえに

安全上の注意 …… 3〜6
使用上のお願い …… 6〜7
お使いになる前に …… 8〜9
各部の名称 …… 10〜11

接続と準備

付属品を確かめる …… 12
リモコンを準備する …… 12
　リモコン用電池の入れ方 …… 12
　リモコンの使える範囲 …… 12
接続する
　付属のスピーカーを準備する …… 13
　付属のスピーカーを接続する …… 14
　テレビと接続する …… 15
　S映像入力端子のあるテレビと接続する場合 …… 16
　コンポーネント映像入力端子のあるテレビと接続する場合 …… 16
　映像信号の出力方式（インターレースまたはプログレッシブ）を選択する …… 16
　他のデジタルステレオ対応アンプと本機を接続する …… 15

基本的な使い方

基本操作
　電源コードを接続する …… 18
　ディスクを再生する …… 18
　再生をとめる …… 18
　使い終わったら …… 18
　付属のスピーカーを使う …… 19
リモコンを使ったその他の操作 …… 20〜23
MP3ファイルを再生する
　MP3ファイルを再生する …… 24
　MP3ファイルの再生についてのご注意 …… 24
JPEGファイルを再生する
　JPEGファイルを再生する …… 25
　JPEGファイルの再生についてのご注意 …… 25

その他

主な仕様 …… 26
初期設定
　一般設定 …… 27
　オーディオ設定 …… 28
　DOLBYデジタル設定 …… 28
　ビデオ設定 …… 29
　選択設定 …… 29〜30
故障かな?と思ったら …… 31
保証書 …… 32

安全上の注意

安全のため必ずお守りください

■ 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例

△	の記号は「注意（警告を含む）をうながす事項」を示します。
⃠	の記号は「してはいけない行為（禁止事項）」を示します。
●	の記号は「しなければならない行為」を示します。

⚠ 警告

万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください

次のようなときは、そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本体の電源ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは総発売元・株式会社クマザキエイムに修理をご依頼ください。

● 煙が出ている、変なにおいや音がする（異常状態）

煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店もしくは総発売元・株式会社クマザキエイムに修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

● 本機の内部に水などが入った

● 異物が本機の内部に入った

● 映像や音が出ないなど（故障状態）

● 落としたり、キャビネットを破損した

安全上の注意(つづき)

⚠ 警告

電源について

■ 電源コード接続時の注意

次のことをお守りください。誤った使い方をすると、発熱などにより火災の原因となります。
- 電源プラグはコンセントへ確実に接続する。
- 電源コードは束ねたまま使用しない。
- たこ足配線はしない。

■ 電源コードを傷つけない

禁　止

無理な使いかたをすると電源コードが破損しますので、次のようなことはしないでください。
- 電源コードの上に重いものを乗せる。
- 途中でつぎ足したりなどの加工する。
- 無理に折り曲げる。
- 傷をつける。
- ねじったり、引っ張ったりする。
- 熱器具に近づける。

電源コードが傷んだときは、お買い上げの販売店、または総発売元に修理をご依頼ください。
そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

■ 差し込み部分は定期的に点検を

定期的に電源プラグを抜いて、プラグやコンセントの間に付着したほこり、よごれなどを取り除いてください。ほこりにより、ショートや発熱が起こり火災の原因となります。

■ 電源電圧100V以外で使用しない

禁　止

表示された電源電圧（AC100V）以外の電圧で使用しないでください。火災感電の原因となります。

■ 国外では使用しない

禁　止

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。
This unit is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

■ 雷が鳴り出したら

接触禁止

電源プラグには絶対に触れないでください。感電の原因となります。

■ 分解しない

分解禁止

本機を分解、改造しないでください。火災、感電の原因となります。内部の点検、調節、修理は、お買い上げの販売店、または総発売元にご依頼ください。

使用方法・設置

■ 本機の上に水などの入った容器を置かない

禁　止

内部に水などが入った場合、火災、感電の原因となります。

■ ぬらさない

みずぬれ禁止

- 本機をぬらさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。
- 風呂場、水辺、雨天の中などでは使用しないでください。

■ 異物を入れない

禁　止

通風孔やディスクトレイなどから、金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。（特に小さなお子様にはご注意ください。）
火災、感電の原因となります。

■ 通風孔をふさがない

禁　止

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。本機の後部などに通風孔があり、次のような使い方はしないでください。
- 本機をあお向けや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に置く。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、布団の上に置く。

■ 壁にぴったりつけない

禁　止

本機の設置は、壁から10cm以上の間隔をあけてください。また、他の機器との間は少し離してください。
ラックなどに入れるときは、本機の天面および背面からそれぞれ10cm以上のすきまをあけてください。すきまがないと、内部に熱がこもり火災の原因となります。

■ 本機の通風孔に物を入れたり、落としたりしない。

禁　止

火災や感電の原因となります。

■ スピーカーケーブルは必ず壁等に固定する。

ケーブルに足や手を引っかけると、スピーカーが転落・落下し、故障したり、ケガの原因となります。

⚠ 注意

■ 電源プラグを抜くときの注意

ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

■ 設置場所に注意

- 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。火災、感電の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や温度が高くなる場所に放置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

■ 不安定な場所に置かない

禁　止

不安定な場所、棚などに置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

■ 本機の上に重いものを置かない

禁　止

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。また、本機の上に乗らないでください。

■ 持ち運びの注意

電源プラグを抜く

ディスクを取り出して電源を切り、外部接続をすべて外してからおこなってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

■ ディスクトレイに手を入れない

指をはさまれないよう注意

けがの原因となることがあります。
（特に小さなお子さまにはご注意ください。）

■ 変形やひび割れしたディスクは使用しない

禁　止

変形、ひび割れ、または接着剤などで補修したディスクは、使用しないでください。ディスクは本機内で高速回転しますので、飛び散って、けがの原因となることがあります。
また、セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、はがしたあとがあるディスクも使用しないでください。

■ ヘッドホンの音量に注意

音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

■ 音量に注意

電源を入れる前に、接続しているアンプなどの音量を最小にしてください。また、音量の調節は音量レベルを確認しながらおこなってください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。

■ 他機器との接続について

テレビ、ビデオ、オーディオ機器などを接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。電源を入れたまま接続すると、感電、けがの原因となることがあります。

■ 電磁波の発生する機器に近づけない

禁　止

携帯電話、テレビやモニターに近づけない。電磁波のためにテレビにノイズが発生し、画面のチラツキや携帯電話によるノイズの影響が生じることがあります。

■ 長時間使用しない場合やお手入れの際の注意

電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 乾電池（リモコン用）使用上の注意

乾電池の使い方を誤ると、電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。次のことをお守りください。
- 単4形乾電池以外は使用しない。
- 極性（+と–）に注意し、表示通りに入れる。
- 種類の異なるものや、新旧の電池を混ぜて使わない。
- 電池を充電、加熱、分解したり、火や水の中に投入しない。ショートさせない。
- 長期間（1ヶ月以上）使用しないときは、電池を取り出しておく。
もし、液もれが起こったときは、電池ケースについた液をよくふき取ってから新しい電池を入れてください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

⚠ 注意

■ フロント、センターおよびリアスピーカーを設置する際には、以下のことを注意する。

・壁に取り付ける場合、くぎなどの抜けやすいものは絶対に使用しないでください。
・薄いベニヤ板の壁や柔らかい壁には取り付けないでください。

■ フロント、センターおよびリアスピーカーを設置する際には、スピーカーの底面積より狭い場所や傾斜のある場所には設置しない。

禁　止

スピーカーが落ちて、ケガの原因になることがあります。

使用上のお願い

取り扱いについて

・引っ越しなど遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。
・殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。
変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
・長時間ご使用になっていると天板や後部が多少熱くなることがありますが、故障ではありません。
・ふだん使用しないときはディスクを取り出し、電源スイッチを切ってください。

設置場所について

本機を再生中、近くに設置したテレビやビデオ、ラジオの画像や音声に悪い影響を与えることがあります。万一、このような症状が発生した場合はテレビやビデオ、ラジオから離してください。

お手入れについて

・キャビネットや操作パネルのよごれは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
・よごれがひどいときは、布を水でうすめた中性洗剤にひたし、よく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

結露について

本機内部のピックアップレンズに水滴がつくことがあります。これを結露といいます。
結露はこんなときおきます。
・本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき。
・暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところで使用したとき。
・夏期に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動して使用したとき。
・湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用したとき。
結露がおきた状態で本機をお使いになりますと、ディスクや部品を傷めることがあります。ディスクを取り出し、本機の電源プラグをコンセントに接続し電源を入れておくと、本機があたたまり、2～3時間で水滴がなくなります。またコンセントに接続しておくと結露(霜付き)が生じにくくなります。

ディスクの取扱いと保管

ケースからの出し入れは

センターホルダーを押さえ

再生面に触れないように持って取り出す。

印刷面を上にして…



上から押さえて入れる。

ディスクの取扱いかた

・ 再生面には手をふれないでください。



ディスクの保管のしかた

・直射日光の当たる場所や、温度の高い場所、湿気やほこりの多い場所には保管しないでください。
・ディスクは必ずケースに入れて保管してください。

本機を持ち運びするときは

・ディスクを必ず取り出してください。
入れたまま持ち運びすると、ディスクに傷をつけたり、故障の原因になります。

ディスクのお手入れのしかた

・ディスクについた指紋やほこりなどのよごれは、画像のみだれや音質低下の原因となります。柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取り、いつもきれいにしておいてください。



必ず内側から外側へ

・シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは使用しないでください。ディスクを痛める原因となります。
・本機の近くでヘアースプレーや加湿器を使用しないでください。レンズがくもったりすることがあります。

ディスクについてのご注意

・ディスクに紙やシールを貼らないでください。
また、セロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、剥がしたあとがあるディスクは使用しないでください。ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因となることがあります。
・ハート形や八角形など、特殊形状のディスクは使用しないでください。故障の原因となることがあります。
(特殊形状ディスクの例)

・ または マークの入ったCD/CD-Rディスクをご使用ください。
・ディスクが正しい位置に置かれていないと、ディスクに傷をつけたり故障の原因になることがあります。
・ディスクに傷、指紋、ほこりなどがついていると再生できないことがあります。
・再生中、近くに置いたテレビに色ズレを生じたり、ラジオに雑音が入る場合は、本機と他の機器とを離してください。

【コピーガード付きCD再生について】

CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクについては、本機では再生できない場合があります。CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージの注意文をよくお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。なお、CD規格に準拠しないディスク再生時にのみ支障がある場合、詳細についてはディスクの発売元にお問い合わせください。

お使いになる前に

再生できるディスク

本機では下記のディスクを再生することができます。

DVDビデオ　DVD-R　DVD-RW　CD　ビデオCD　CD-R

- 本機はNTSCテレビ（日本のテレビ）方式以外のディスクでは正しく表示しません。
- CD-Rでは音楽CDフォーマット、MP３形式の音楽データ、またはJPEGの静止画像が記録されたものに限り再生が可能です。
- DVD-RではDVDレコーダーなどでビデオフォーマットで記録されたもので、かつファイナライズ処理されたものに限り再生が可能です。
- CD-R/CD-RW、DVD-R/DVD-RWに記録されたディスクの再生は、ディスクの品質、記録状態、録音状態により再生できない場合があります。
- VRフォーマットで記録したディスクは再生できません。
- CPRMには対応しておりません。
- コピーガード付きのディスクは再生できない場合があります。
- 本機のDVDプレーヤーではDVD-ROM・DVD-RAM・DVD+RWは再生できません。

DVD再生時の機能や操作について

DVDは、制作者の意図により再生状態が決められています。本機はディスク制作者が意図した内容に従って再生するため、本機で設定した機能が働かない場合や、本機の操作が制約される場合があります。

ディスクやパッケージのマークについて

DVDディスクやパッケージには下の表のようなマークが表示されています。それぞれのマークはディスクに記録されている映像・音声の数や使える機能を表しています。
（DVDによっては機能が使えても、それらのマークが表示されていないものもあります。）

マーク	意　味
3	音声が記録されている数を表します。例えば数字が「３」の場合、３種類の音声（英語/スペイン語/日本語など）が記録されています。
2	字幕の数を表します。例えば数字が「２」の場合、２種類の字幕（英語/日本語など）が記録されています。
3	アングルの数を表します。DVDでは、角度（アングル）の異なる複数のカメラで撮影したシーンを、好みのアングルを選んで再生できるディスクがあります。
16:9 LB ビスタサイズ シネマスコープサイズ	選択可能な画像アスペクト比を表します。映すテレビがワイドテレビか普通のテレビかによって、画像を切り替えられるものがあります。
2 1 2 3 ALL	本機のリージョン番号は「２」です。 リージョン番号が「２」、または「ALL」のDVDを本機で再生することができます。

タイトル、チャプター、トラックについて

DVDは、タイトルという大きい区切りと、チャプターという小さい区切りに分かれています。
音楽用CDは、トラックで区切られています。

例：DVD



例：音楽用CD



それぞれのタイトルやチャプター、トラックには順に番号がふられています。これらの番号をタイトル番号、チャプター番号、トラック番号といいます。
ディスクによっては、各々の番号が記録されていないものもあります。

MP３について

MP３とはMPEGオーディオレイヤー３というファイル形式で圧縮された音楽データです。MP３ファイルは「.mp３」という拡張子が付いた音楽データファイルのことを呼びます。



MP４について

MP4とは、ここでは「DivX」などの、MPEG4形式で圧縮された動画ファイルを指します。

JPEGについて

ＪＰＥＧとは、写真やイラストなどの画像ファイルの保存形式（フォーマット）の一種です。JPEGファイルは「.jpg」という拡張子が付いた画像ファイルのことを呼びます。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル（有償、無償を問わず）することは、法律により禁止されています。
本機は、アメリカ合衆国特許権と知的所有権上保護された著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用はマクロビジョンコーポレーションの許可が必要です。許可がない場合は家庭用及びその他の一部の観賞用に制限されます。分解したり、改造することも禁止されています。

再生中再生後の音量にご注意ください

DVDや音楽CDに記録されている音声のレベルはディスクによって異なります。DVDの場合は音声出力モード（5.1chか2chかなど）によっても音声レベルが変わることがあります。音量を上げたDVDや音楽CDを再生中、そのまま入力切り換えをすると大きな音が出ることがありますので、ご注意ください。事前に音量を下げるよう心がけてください。

各部の名称

本体正面

1. 電源入／切
2. 電源ランプ
3. ディスクトレイ
4. 表示パネル
5. リモコン受信部
6. ディスクトレイ開閉
7. 再生／一時停止
8. 停止



本体背面

1. 左音声出力
2. 右音声出力

<コンポーネント映像出力>
3. Y
4. Cb/ Pb
5. Cr/ Pr

6. デジタル同軸音声出力
7. 映像出力
8. S映像出力
9. 光デジタル音声出力



<5.1チャンネル音声出力>
10. 左前音声出力
11. 中央音声出力
12. 左後音声出力
13. 右前音声出力
14. サブウーファ音声出力
15. 右後音声出力

サブウーファー

【前面部】



① 重低音音量調節
② センター音量調節
③ 電源ランプ
④ 主音量調節

【後面部】



⑤ サブウーファー電源入切
『付属スピーカーと接続』
⑥ フロントR（右前）
⑦ フロントL（左前）
⑧ リアR（右後）
⑨ リアL（左後）
⑩ センター（中央）

『5.1チャンネル音声入力』
（付属DVDプレーヤーと接続）
⑪フロントR（右前）
⑫ フロントL（左前）
⑬ リアR（右後）
⑭ リアL（左後）
⑮ サブウファー
⑯ センター（中央）

リモコン



1. 電源入/切（スタンバイモード）
2. ディスクトレイ開閉
3. 数字ボタン
4. サブタイトル切替
5. アングル切替
6. 音声切替
7. クリア
8. プログラム再生
9. 初期設定
10. タイトル再生
11. 方向（上・下・左・右）
12. 決定
13. メニュー再生
14. ズーム再生
15. リターン
16. ステップ再生
17. 出力音量プラス＋／マイナスー
18. 移動・設定
19. 映像切替
20. 情報表示
21. スロー再生
22. レジューム
23. 早戻し再生／早送り再生
24. L/R音声切替
25. 時間表示
26. 前スキップ／次スキップ再生
27. TV切替
28. リピート再生
29. ランダム再生
30. A-Bリピート再生
31. 再生
32. 一時停止
33. 停止
34. 消音

付属品を確かめる / リモコンを準備する

梱包内容を確かめる

同梱されているパーツを確認してください。

・DVDプレーヤー（本体）

・スピーカー×5
（出荷時は
スタンドが外れています。）



・サブウーファー

・リモコン

●音声接続ケーブル（赤白）x3本

●映像・音声接続ケーブル（赤白黄）×1本

●リモコン用単４乾電池×2本

●取扱説明書（本誌）

リモコン用電池の入れ方

1. リモコンの裏蓋を、蓋にある矢印の方向へ押し引き、蓋を開けます。
2. 単4型乾電池2本を、リモコン電池ケース内の表示に合わせて、プラス(+)とマイナス(–)の向きを間違えないように、正しく入れます。
   乾電池は、マイナス側を先に入れてから、プラス側を入れます。
   裏蓋を閉じます。



乾電池が消耗したときは、交換してください。
乾電池が消耗すると、リモコンを操作できる距離が極端に短くなったりします。このような場合は、すべて新しい乾電池に交換してください。

【ご注意】
・消耗した乾電池は早めに交換してください。
・新しい乾電池と、一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
・種類の異なる乾電池（アルカリとマンガンなど）を混ぜて使用しないでください。同じ形状でも性能の異なるものがあります。
・乾電池が液漏れをした場合には、直ちに乾電池を破棄してください。漏れた液にふれたり、衣類などに付着しないようにしてください。新しい乾電池を入れる前に電池ケース内をきれいに拭いてください。

リモコンの使える範囲

水平（垂直）方向で、左右（上下）30度ずつ、直線距離で約5mまでの範囲です。



●リモコン受信部とリモコンとの間に障害物があると、操作できないことがあります。
●直射日光下やインバーター蛍光灯の近くでは、強い光が当たると正常に動作しないことがあります。

接続する

付属のスピーカーを準備する

本機は、フロントスピーカー（前右・前左各1個）、センタースピーカー（中央1個）、リアスピーカー（後右・後左各1個）、サブウーファー（1個）の5.1チャンネルスピーカーシステムで、最良の音場効果を楽しめるよう設計されています。

フロントスピーカーは、フロントチャンネルの音声（ステレオ音声）と効果音を出し、リアスピーカーは、サラウンドと効果音、センタースピーカーは、会話やボーカルなど画面中央に定位する音を出します。また、サブウーファーは、低音を強調するだけでなく、ドルビーデジタルに含まれるLFE信号を正確に再現することができます。

【ご注意】
・5.1チャンネルで使用しないときや、付属のスピーカー以外を使用するときは、電源を入れたあと、他の操作に移る前に初期設定のオーディオ設定を設定してください。（28ページ）
・5.1チャンネル対応のDVDのみ全スピーカーから音声が出ます。未対応ディスクは全スピーカーから音声は出ません。

スピーカーのスタンドを取付ける

下図にあるスピーカースタンドの“A”を、スピーカー本体“B”に差し、矢印の方向へ差込みます。奥までしっかりと差込んでください。



スピーカーの設置場所を決める

スピーカーは下図のように配置してください。



フロントスピーカーL/R（前左・前右）
ステレオ再生と同様に、左右のスピーカーを視聴位置から等距離に設置します。テレビ（モニター）は、左右のスピーカーの中央に設置するようにしてください。

センタースピーカー（中央）
フロントスピーカーの中間に設置します。テレビ（モニター）を設置している場合は、テレビ（モニター）画面とスピーカーの前面を揃え、テレビ（モニター）の上や下など、できるだけテレビ（モニター）画面の近いところの中央に設置します。

リアスピーカーL/R（後左・後右）
後方斜め、スピーカーを視聴位置に向けて設置します。

サブウーファー
前方左右どちらかの壁面寄りで、壁の反射を防ぐために少し内向きに設置します。低音の聴こえ方は、スピーカーを置く位置と聴く位置の両方に影響されるので、設置する位置を変えてお試しください。

【ご注意】
テレビ（モニター）の映像が乱れるときには、スピーカーをテレビ（モニター）から離して設置してください。

接続する（つづき）

付属のスピーカーを接続する

付属のスピーカーとDVDプレーヤーを下図のとおり接続します。



テレビと接続する



- テレビがモノラルの場合は、映像・音声接続ケーブル（黄・白）をテレビに接続します。（赤）を接続する必要はありません。
- 接続したテレビの端子に合わせて、外部入力を切り換えてください。（例：「ビデオ1」「ビデオ2」）

接続時の注意

・他の機器を接続するときは、本機および接続機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。

・本機とテレビは直接接続してください。コピー防止機能の働きにより画像が乱れることがあります。

・接続する機器の説明書もよくお読みください。

・本機の電源コードを、コンセントにつないだり抜くときは、接続しているサブウーファーの電源スイッチを切ってください。電源を入れたままにしておくと、スピーカーを傷めることがあります。

接続する（つづき）

S映像入力端子のあるテレビと接続する場合

テレビにS映像入力端子がある場合は、S映像入力端子を接続するとよりきれいな映像が楽しめます。このとき、付属の映像・接続コード（黄）は外してください。

1. 市販のS映像接続コードで本機のS映像出力端子とテレビのS映像入力端子を接続する。
2. 市販または付属の音声接続コードで本機の音声出力（左/右）端子とテレビの音声入力端子を接続する。



コンポーネント映像入力端子のあるテレビと接続する場合

本機のコンポーネント映像出力端子は、コンポーネントビデオ入力端子を持つテレビやプロジェクターに接続することができます。輝度、コンポーネント信号が独立して出力されるので、映像の本来の色を忠実に再現することができます。また、本機はインターレース方式またはプログレッシブ方式両方の映像出力方式に対応しています。

1. 市販の接続コードで本機のコンポーネント映像出力端子とテレビのコンポーネント入力端子を接続する。
2. 市販または付属の音声接続コードで本機の音声出力（左/右）端子とテレビの音声入力端子を接続する。
3. 本機の映像出力方式を、接続したテレビに合わせて、インターレース方式またはプログレッシブ方式に設定する。



映像信号の出力方式（インターレース／プログレッシブ／S映像）を選択する

接続したテレビなどに合わせて、映像信号の出力方式を選択します。プログレッシブ方式では、画像のチラツキがおさえられ、解像度も良くなります。

1. リモコンの映像切替ボタンを押して出力方式を選びます。
   ボタンを押すたびに、テレビ画面に「Yuv」、「Ypbpr」、「S映像」が表示されます。
2. ボタンを押すたびに切り替わります。
   ・Yuv（インターレース）
   通常のテレビなど（インターレース方式）に接続しているときに選択します。
   ・Ypbpr（プログレッシブ）
   プログレッシブ方式に対応したテレビなどに接続しているときに選択します。
   ・S映像
   S映像入力のあるテレビなどに接続しているときに選択します。

【ご注意】
テレビがプログレッシブ対応していなければテレビ画面は正常に映りません。出力方式をインターレース方式に設定しなおしてください。

他のデジタルステレオ対応アンプと本機/DVDプレーヤーを接続する

デジタル音声入力端子付きアンプと本機をつないで、2チャンネルまたは、5.1チャンネルデジタルステレオの音響効果を楽しむことができます。



基本操作

電源コードを接続する

DVDプレーヤーとサブウーファーの
電源プラグをAC100Vコンセントへ
差し込みます



【ご注意】
電源コードを抜き差しするときは、電源ボタンで電源を切ってからおこなってください。

ディスクを再生する



① 本体の電源ボタンを押します。付属のスピーカーと接続している場合は、サブウーファーの電源を入れます。
② DVDを再生するときは、本機と接続したテレビ（モニター）の電源を入れます。
③ 本機の取出しボタンもしくはリモコンの開/閉ボタンを押します。印刷面を上にして、トレイにディスクをセットします。
④ 取出しボタンを再度押します。自動的に読み込みを始めます。

【ご注意】
・5.1チャンネルで使用しないときや、付属のスピーカー以外を使用するときは、電源を入れたあと、他の操作に移る前に初期設定のオーディオ設定を設定してください。（28ページ）
・5.1チャンネル対応のDVDのみ全スピーカーから音声が出ます。未対応ディスクは全スピーカーから音声は出ません。

再生をとめる

① 本機の停止ボタン、もしくはリモコンの停止ボタンを押します。

続き再生メモリー機能
停止ボタンを1回押すと、止めた位置から再生が始まります。2回押すと、最初の画面から再生が始まります。

使い終わったら

本機の取出しボタンもしくはリモコンの開/閉ボタンを押して、ディスクをトレイから取り出します。サブウーファーの電源を切ったあと、本機もしくはリモコンの電源ボタンを押してDVDプレーヤーの電源を切ります。

付属のスピーカーを使う



①サブウーファー（重低音）音量調整ツマミ
　時計回りにまわすとサブウーファーの音量が大きくなります。
②中央音量ツマミ
　時計回りにまわすと中央スピーカーの音量が大きくなります。
③電源ランプ
　電源が入ると点灯します。
④主音量ボタン
　時計回りにまわすと全スピーカーの音量が大きくなります。

リモコンを使ったその他の操作



※お使いになるディスクによって画面表示は異なります。
※ディスクの記録状態によって入力無効になる場合があります。

1.電源入/切ボタン

電源の入/切ができます。
電源切の状態でスタンバイモードになります。

2.数字ボタン(0～9、10+)

数字を入力する時に使用します。10以上の番号を入力する時は10+を使います。
例:「12」を入力する場合
DVDの場合:「10+」を押してから、「2」を押す。
CDの場合:「1」を押してから、「2」を押す。

3.初期設定ボタン

初期設定のメニュー画面に切り替わります。
(詳細はP26~30を参照。)

4.方向ボタン

カーソルを移動させる時に使います。

5.メニューボタン

メインメニューに戻ります。
※本機能は、メインメニューが記録されているディスクのみ有効です。

6.リターンボタン

メインメニューに戻ります。
※本機能は、メインメニューが記録されているディスクのみ有効です。

7.ステップボタン

静止画再生をします。再度ボタンを押すと、次の静止画を再生します。

8.移動・設定ボタン

移動:選択した場面に移動し、再生ができます。
ボタンを押すと、下図の画面が表示されます。

DVDの場合



CDの場合



テレビ画面に「 ⃠ 」と表示された場合、その操作は無効になります。

①リモコンの方向ボタンで移動したいタイトル/チャプター/トラックの項目を選択します。
②移動したいタイトル/チャプター/トラックの数字を数字ボタンで入力し、決定ボタンを押します。
③指定したタイトル/チャプター/トラックに移動して再生を始めます。

9.映像切替ボタン

1回押すたびに下記のように切り替わります。
・Yuv(インターレース)
通常のテレビなど(インターレース方式)に接続しているときに選択します。
・Ypbpr(プログレッシブ)
プログレッシブ方式に対応したテレビなどに接続しているときに選択します。
・S映像
S映像入力のあるテレビなどに接続しているときに選択します。

10.スローボタン

スローモーション再生ができます。1回押すたびに、下図のように切り換わります。
※本機能はDVDのみ有効です。



11.レジュームボタン

停止した箇所に戻って再生を始めます。
①停止ボタンを押します。
②レジュームボタンを押すと、停止した箇所から再生を始めます。

12.L/R切替ボタン

音声出力の切り替えをします。1回押すたびに、下図のように切り替わります。
左モノ音～右モノ音～ミックスモノ～ステレオ
※本機能はCDのみ有効です。

13.時間表示ボタン

タイトル・チャプターの経過時間と残り時間が表示されます。
1回押すたびに、下図のように切り換わります。

DVDの場合



CDの場合

14.TVボタン

テレビ方式を切り替えます。
※本機能はNTSC方式に設定されています。

15.リピートボタン

繰り返し再生ができます。1回押すたびに、下図のように切り換わります。

〈DVDの場合〉



Chapter:チャプターを繰り返し再生
Title:タイトルを繰り返し再生
All:すべてを繰り返し再生
オフ:リピート機能を解除

〈CDの場合〉



選択曲再生:選択した曲を再生し停止
1曲リピート:選択した曲を繰り返し再生
全曲リピート:すべての曲を繰り返し再生
オフ:リピート機能を解除

16.再生ボタン

ディスクを再生します。

17.一時停止ボタン

再生中に押すと一時停止します。
再び押すと通常の再生を再開します。

リモコンの使い方(つづき)



18.開/閉ボタン

ボタンを押すとディスクトレイが開きます。
再度押すとトレイは閉じます。

19.サブタイトルボタン

字幕の設定を選ぶことができます。
※本機能は、他種類字幕が記録されたディスクのみ有効です。

20.アングルボタン

DVDのアングルを切り換えます。アングルボタンを押すたびに、アングルが切り替わります。
※複数のアングルで記録されたDVDのみ、ご使用になれます。

21.音声ボタン

音声の設定を選ぶ事ができます。
※本機能は、他種類音声のディスクのみ有効です。

22.プログラム再生ボタン

2つ以上のタイトルやチャプターがあるDVD/CDの、再生する順番の設定ができます。
①プログラム再生ボタンを押すと、設定ページが下図のように表示されます。
②数字ボタンで、TT(タイトル)とCH(チャプター)番号を入力します。
③入力が終わったら「START」を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

DVDの場合

23.クリアーボタン

入力した値を削除します。

24.タイトルボタン

タイトルメニュー画面に戻ります。
※本機能対応ディスクのみ有効です。

25.決定ボタン

選択したものを確定させる時に使います。

テレビ画面に「 ⃠ 」と表示されたときは、その操作は無効になります。

26.ズームボタン

ズームボタンを押す毎に下図のように画面の倍率が切り換わります。



27.出力音声ボタン

0～20のレベルで出力の音量を調節することができます。
※接続したテレビの音量調整はできません。

28.情報表示ボタン

タイトル・トラックの経過時間が表示されます。

29.早送り/早戻しボタン

2倍～32倍で早送り・早戻しができます。1回押すたびに、下図のように切り換わります。

早送り



早戻し



30.スキップ前/次ボタン

前または次のチャプター/トラックにスキップして再生します。

31.ランダムボタン

ランダム再生をします。

32.A-Bリピートボタン

指定した場面の間を繰り返し再生します。
①繰り返し再生を始めたい場面でA-Bリピートボタンを押します。
②終了させたい場面でA-Bボタンを押します。指定した間を繰り返し再生します。
③再度A-Bボタンを押すと、元の画面に戻ります。

33.消音ボタン

音が消えます(ミュート)。再度ボタンを押すと元の再生状態に戻ります。

34.停止ボタン

再生を停止させます。
1回押すと、モニターに「再生キーを押し、継続」が表示され仮停止状態になります。再度再生ボタンを押すと、仮停止した所から再生がスタートします。
2回押すと本停止状態になります。再度再生ボタンを押すと、最初の場面からスタートします。

MP３ファイルを再生する

CD-R/CD-RWなどに記録されているMP3形式の音楽ファイルを再生することができます。

MP3ファイルを再生する

1. テレビまたはオーディオ機器と接続し、本機の電源を入れます。

2. 本体の取出しボタン、もしくはリモコンの開/閉ボタンを押します。

3. ディスクをディスクトレイに置きます。
   再生面を下にして溝にそって正しく置きます。

4. 本体の取出しボタン、もしくはリモコンの開/閉ボタンを押します。
   ディスクトレイが閉まり、テレビ画面にメニューが表示されます。

【表示例】



5. リモコンの方向ボタンを押して、再生したいファイルを選びます。
   ファイルを選択し、リモコンの決定ボタンで確定します。再生が始まります。

⚠ MP3ファイル再生についてのご注意

- ●MP3CDは、記録された順序で再生できないことがあります。また、記録状態により音飛びが発生したり、再生できないこともあります。
- ●MP3作成のエンコードソフトによって、曲の前後や曲にノイズが入ることや再生できないことがあります。なお、エンコードソフトやエンコード操作などのパソコン操作に関しては、それぞれの製造元にご確認ください。
- ●MP3形式のファイルで拡張子「.mp3」が付加されているファイルを再生できます。

JPEGファイルを再生する

CD-R/CD-RWなどに記録されているJPEG形式の写真ファイルを再生することができます。

JPEGファイルを再生する

1. テレビまたはオーディオ機器と接続し、本機の電源を入れます。

2. 本体の取出しボタン、もしくはリモコンの開/閉ボタンを押します。

3. ディスクをディスクトレイに置きます。
   再生面を下にして溝にそって正しく置きます。

4. 本体の取出しボタン、もしくはリモコンの開/閉ボタンを押す
   ディスクトレイが閉まり、自動的に再生を始めます。リモコンのメニューボタンを押すと、テレビ画面にメニューが表示されます。

【表示例】



5. 方向ボタンを押して、見たい画像を選びます。

6. リモコンの決定、または再生ボタンを押します。
   決定した画像以降が順にスライドショー再生します。
   ※再生を始めるまで、10秒程度時間がかかる場合があります。
   - ●方向ボタンで、画像の回転ができます。
     - ▲ 180℃回転
     - ▼ 反転
     - ◀ 左に90℃回転
     - ▶ 右に90℃回転
   - ●再生中にズームボタンを押してから早送り/早戻しボタンを押すと、拡大/縮小表示をします。
     ズームボタン→早送り(⏩) 125%→150%→200%
     ズームボタン→早戻し(⏪) 75%→50%

⚠ JPEGファイル再生についてのご注意

- ●JPEG形式のファイルで拡張子「.jpg」が付加されているファイルを再生できます。
- ●ファイル構成にもよりますが、JPEGファイルを読み取るのに30秒以上かかることがあります。
- ●ファイルサイズが大きい場合は、テレビ画面に表示されるのに時間がかかることがあります。
- ●記録された順序で画像を再生できないことがあります。
- ●記録状態により画像を再生できないことがあります。

主な仕様

プレーヤー部
　電源：AC100V 50/60Hz
　消費電力：12W
　外形寸法・重量（約）：（幅）224×（高）54×（奥行）245mm、1.3kg
　映像システム：NTSC
　周波数特性：DVD/ CD：20Hz~20kHz
　外部出力：
　　オーディオ（L/R）、コンポジット映像、コンポーネント映像（Y・Cb/Pb・Cr/Pr）、同軸音声、S映像、光デジタル音声、5.1ch音声

スピーカー部
　電源：AC100V 50/60Hz
　定格出力
　　サブウーファー：RMS 15W（F0=60Hz、THD=10%）
　　フロント・センター・リア：RMS 3W×5　（F0=1KHz、THD=10%）
　周波数特性
　　サブウーファー：20Hz~250Hz
　　フロント・センター・リア：120Hz~18kHz
　入力インピーダンス：10kΩ
　実用最大出力
　　サブウーファー：3.5インチ 6Ω 30W
　　フロント・センター・リア：2.25インチ 4Ω 3Wx5
　外形寸法・重量（約）：
　　サブウーファー：（幅）216×（高）212×（奥行）141mm、2.4kg
　　フロント・センター・リア：（幅）90×（高）157×（奥行）80mm/スタンド装着時・コード含まず、0,2kg

初期設定

リモコンの初期設定ボタンを押すと、テレビ画面に設定メニューが表示されます。

設定をするには
① 方向ボタン ▶ で設定したいメニューを選び、決定ボタンを押します。
② 方向ボタン ▼ と ▲ で、設定項目を選択し、▶ ボタンで移動後、▼ と ▲ で設定内容を選択します。最後に決定ボタンで確定します。
③ 項目の設定が終了したら、方向ボタン ◀ を押します。選択エリアがない状態で、設定メニューの切り替えができます。
④ 初期設定ページを終了する時は、再び初期設定ボタンを押してください。

一般設定ページ

TV表示
テレビの種類を選びます。
○標準/PS 4:3画面テレビ（パンスキャン）
ワイド画像は映像の左右をカットして表示。



通常のテレビ（4:3）に接続したときに選択してください。
パンスキャンに対応したワイド画像（16:9）のディスクを再生したとき、ワイド画像の一部をカットして再生します。パンスキャンに対応しないワイド画像（16:9）のディスクではレターボックスで再生します。

○標準/LB 4:3画面テレビ（レターボックス）
ワイド画像は映像横長のまま、上下は黒く表示。

通常のテレビ（4:3）に接続したときに選択してください。
ワイド画像（16:9）のディスクを再生したとき、レターボックス（上下に黒い帯のある画面）で再生します。

○Wide（ワイド）16:9画面のワイドテレビ

ワイドテレビ（16:9）に接続したときに選択してください。ワイド画像（16:9）のディスクを再生したとき、フル画像で再生します。
※ディスクによっては、本機でテレビの種類を設定しても、ディスクが指定しているモードで再生される場合があります。
※テレビに出力される映像は、ソフトや接続するテレビによって異なります。

アングルマーク
マルチアングル対応のDVDソフトを再生するときに使用できます。
○オン―アイコン表示する
○オフ

OSD言語
画面表示の言語を選びます。
○英語　　英語表示
○日本語　　日本語表示（初期設定）

字幕
（キャプション対応のDVDディスクのみ可。）
○オン
○オフ

スクリーンセーバー
ブラウン管の焼き付き防止のため数分間使われていないと、DVDのロゴを画面上に表示します。
○オン―スクリーンセイバーを有効にする
○オフ―スクリーンセイバーを無効にする

ラストメモリ
最後に停止した位置を記憶しておくことができます。
○オン
○オフ

初期設定（つづき）

オーディオ設定

スピーカー設定

ダウンミックス
LT/RT：左右ミックスモード
ステレオ：通常のステレオ
5.1CH：5.1チャンネルで使うとき

フロントスピーカー
フロントスピーカーの音量の大きさを調整します。
大 ／ 小

センタースピーカー
センタースピーカーの音量の大きさを調整します。
（ダウンミックスで5.1チャンネルを選択した時のみ有効です。）
大 ／ 小 ／ オフ

リアスピーカー
リアスピーカーの音量の大きさを調整します。
（ダウンミックスで5.1チャンネルを選択した時のみ有効です。）
大 ／ 小 ／ オフ

サブウーファー
サブウーファーの入切を設定します。
オン ／ オフ

SPDIF設定

SPDIF出力
・SPDIF オフ
アナログ端子でテレビやオーディオを接続しているとき。
・Raw–ドルビー
デジタル等のデコーダー内蔵アンプを接続しているとき。
・SPDIF/PCM
2chデジタルアンプを接続しているとき。

DOLBYデジタル設定

デュアルモノ設定

ステレオ：ステレオ音声
左モノ音：左チャンネルのみ出力
右モノ音：右チャンネルのみ出力
ミックスモノ：左右混合出力

DRC（ダイナミック）設定

ダイナミックレンジの調整をします。
音割れ、歪みがおきた時に調整します。

OFF~1/4~1/2~3/4~FULL

ビデオ設定



コンポーネント

・S映像
S映像入力のあるテレビなどに接続しているときに選択します。
・Yuv（インターレース）
通常のテレビなど（インターレース方式）に接続しているときに選択します。
・Yub（プログレッシブ）
プログレッシブ方式に対応したテレビなどに接続しているときに選択します。

TVモード

Pースキャン
インターレース

輝度

高／中／低／なし　から選択してください。

明度

-20～20まで調整可能
方向ボタン ◀▶ で調整の後、決定ボタンで確定してください。

コントラスト

-16～16まで調整可能
方向ボタン ◀▶ で調整の後、決定ボタンで確定してください。

選択設定

※ディスクトレイを取り出した状態で設定ができます。

TVタイプ

自動
NTSC（日米方式）日本国内の設定

音声

どの言語で再生するか選択します。
中国語
フランス語
ドイツ語
スペイン語
ロシア語
日本語
イタリア語
その他

字幕

どの表示で再生するか選択します。
中国語
フランス語
ドイツ語
スペイン語
ロシア語
日本語
イタリア語
オフ
その他

メニュー

どの表示で再生するか選択します。
中国語
フランス語
ドイツ語
スペイン語
ロシア語
日本語
イタリア語
その他

初期設定(つづき)

ペアレンタル

視聴制限の機能を備えたDVDディスクのみ有効です。

レベル1―KIDS SAFE/子供に安心して見せることができる。
レベル2―G/ 保護者の指導なしで見せることができる一般向け映画。
レベル3―PG/ 父兄・保護者同伴。
レベル4―PG 13/ 13才以下は親同伴。
レベル5―PGR/ 15才以下は親同伴。
レベル6―R/ 17才以下は親同伴。
レベル7―NC17/ 17才未満は視聴禁止。
レベル8―アダルト/ 成人向けの内容。

パスワード

変更―設定したパスワードの変更ができます。



新しいパスワードを設定するには
①「旧パスワード」に、リモコンの数字ボタンで“0000”を入入力します。
②方向ボタン▼ で、「新パスワード」に移動し、新しい暗証番号の数字4桁を入力します。
③「新パスワード確認」に、再度新しい暗証番号を入力します。
④「OK」を選択し、決定ボタンを押します。
※工場出荷時のパスワードは[0000]です。
※万が一、パスワードを忘れてしまったときは、選択設定ページのデフォルトでリセット(初期化)してください。

初期化

リセットー工場出荷時の設定に初期化します。

故障かな?と思ったら

お客様ご相談センターにご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。
ご不明な点があるときは、保証書にある総発売元へお問い合わせください。

	症　状	対処方法
共通	電源が入らない	・電源プラグをコンセントに入れてください。
	音が聞こえない	・音量調節をしてください。 ・消音になっていないか確認してください。
	音がひずむ	・音量を小さくしてください。 ・本機をテレビや蛍光灯等の電気製品から離してください。
DVD／CD部	ディスクの再生が始まらない	・ディスクが裏返しになっている。→ 印刷面を上にしてください
	“ディスク無し”が表示される	・ディスクトレイがしっかりと閉じていることを確認してください。 ・DVDの再生ボタンを押してください。 ・DVDレンズが結露している。→ディスクを取り出し、ディスクトレイを引き出したまま1時間ほどそのままにしておいてください。 ・ディスクが汚れている。→ ディスクを清掃してください。 ・ファイナライズ処理(録画したレコーダー以外のプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないDVD-R/RWは再生できません。 ・DVD-R/RWは、ディスクや記録したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。 ・著作権保護技術付音楽ディスクは、再生できない場合があります。 ・VRモードで録画されたDVD-RWは再生できません。
	ディスクの映像や音が出ない	・付属の音声・映像接続コード(赤・白・黄)がテレビと正しく接続されているか確認してください。
	ディスクの映像や音が飛ぶ／正常な動作や表示ができない	・テレビの入力切換が外部入力になっているか確認してください。 ・安定した場所に置いてください。
	ディスクの音が出ない	・ディスクが汚れている。→ ディスクを清掃してください。 ・スピーカー設定を正しく設定してください。(28ページ)
リモコン部	リモコンが操作できない	・リモコンの電池が消耗していたら、新しい電池と交換してください。 ・リモコンを本機に向けて操作してください。 ・リモコンと本機受信部の障害物を取り除いてください。 ・リモコンで、接続したTVの音量調整はできません。
スピーカー部	片側チャンネルの音がほとんど出ない フロント(中央)以外のスピーカーから音が出ない／付属のスピーカーから音が出ない	・スピーカーコード・オーディオケーブルの接続を確認してください。 ・付属のスピーカーを使用している場合は、初期設定のオーディオ設定～スピーカー設定～ダウンミックスが“5.1チャンネル"に設定されているか確認してください。 ・サブウーファーの音量調整ツマミで音量レベルを上げてください。 ・再生しているDVDが5.1チャンネル対応か確認してください。
	ハム音が出る	・ピンケーブルの接続を確認してください。

お願い　表示や動作が異常になったときは、本機の電源ボタンで一度電源を切り、再度電源を入れてください。
または、電源を切って電源プラグを抜き、数秒後もう一度差し込んで操作し直してください。
(落雷や静電気などの影響により、本機が正常に動作しないことがあります。)

保 証 書

保証・アフターサービスについて

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保　証　書

Bearmax　5.1ch DVDホームシアターシステム　商品型番：HT-2018

本商品が故障した場合には、下記に必要事項をご記入の上、弊社にお送り頂くよう、お願い致します。
尚、この保証は次に明示した期間、及び条件のもとにおいて無料修理あるいは交換をするものです。

商　品　名	5.1ch DVDホームシアターシステム　商品型番：HT-2018
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	平成　　年　　月　　日
お買い上げ店	
お客様ご住所	〒 TEL NO.
お　名　前	
故障の症状	

[無料保証規定]
- 正常な状態（取扱説明書に従った状態）で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は交換させていただきます。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間となります。
- 故障の場合は本保証書に状況をご記入いただき、商品と一緒にお送りください。
- 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
- お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障および損傷は保証の対象外となります。
- 保証書にお買い上げの年月日、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。

※商品の仕様および外観は、製品の性能改善等のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

※本保証書はお客様のご購入の証明になりますので、販売店・日付が入った書類等、購入履歴が分かる控えと一緒に大切に保管してください。

※本製品は一般家庭用に設計されておりますので、業務用でご使用された際の不具合に関しては、保証の対象外となります。

輸入・総発売元：株式会社 クマザキエイム
〒222-0013
横浜市港北区錦が丘12-17
TEL：045-401-7486
FAX：045-435-0057
E-mail:info@kumazaki-aim.co.jp
www.kumazaki-aim.co.jp

201004